

Hantering av AV-resurser i GK-salen

Manöverpanelen

På väggen vid talarstolen sitter manöverorgan för de fasta installationerna.

Rumsbelysningen har åtta lägen för olika situationer enligt skylten. Eftersom belysningen sker med kompaktlysrör dröjer det någon minut innan man får full ljusstyrka, och en del blinkning kan förekomma i början.

Den röda knappen med belysning saknar t.v. funktion.

Tavelbelysningen är delad och försedd med dimmer.

"Föreläsning pågår" tänder skyltarna utanför salen.

AV-system till/från matar ström till AV-racken i teknikrummet, och behöver slås till bara om VHS-spelare eller ljudförstärkare ska användas. Kontrollera att all utrustning i AV-racken verkligen är tillslagen.

Manövreringen av vänster duk och mörkläggningsgardinerna fordrar att man håller inne brytaren kontinuerligt, medan solskyddsgardinerna startas med en kort tryckning och inte kan stoppas före ändläget.

Diaprojektor

Diaprojektorn är en Kodak Ektapro. Runda magasin till den finns att låna i BMC reception. Kontrollera att magasinets botten är spärrad i startläget innan bilderna sätts i. Slå alltid till projektorns nätströmbrytare innan magasinet sätts på plats för att säkerställa att den blir korrekt nollställd. Detta indikeras med en grön signal på projektorns baksida.

Efter avslutad bildvisning eller vid magasinsbyte måste projektorn nollställas genom att bildväxlingsknappen bakåt hålls nere tills magasinet stannar i startläget och den gröna signalen tänds. Därefter kan magasinet lätt lyftas av.

För tillfällig paus i diavisningen, använd funktionen STANDBY på fjärrkontrollen eller on/off på projektorns manöverpanel i stället för att slå av nätströmbrytaren, eftersom projektorn nollställs när strömmen slås på igen.

Diaprojektorn har automatisk lampväxling Om en röd signallampa lyser på baksidan, meddela BMC reception för lampbyte.

OH-projektor

OH-projektorn har manuell lampväxling. Den främre av de båda runda, försänkta knapparna manövrerar denna. Den skall normalt stå i läge I. Om lampan slocknar, lyft knappen och vrid den till läge II, varvid reservlampan kopplas in och en röd signallampa vid knappen lyser. Meddela BMC reception så att den trasiga lampan blir bytt.

Projektorn får aldrig köras med spegeln nedfälld, eftersom objektivet och spegeln snabbt blir överhettade och skadas.

För bästa bildgeometri bör den vänstra duken fällas till OH-läge. Håll inne brytaren tills duken stannar i helt utfällt läge. Duken kan också sänkas och höjas med veven i vänstra sidan.

Video/dataprojektor

Projektorn manövreras med den fjärrkontrollpanel som sitter fast på talarstolen. Tryck PC 1, PC 2 eller VIDEO för att starta. För data, använd ingångarna DATA 1 eller DATA 2 på talarstolens sida. För video eller DVD används alltid läget VIDEO, oberoende av vilken typ av videokassett/DVD som spelas.

Om bilden behöver justeras, kontakta receptionen.

Stäng av projektorn efter avslutad visning genom att trycka på OFF.

På projektorns undersida finns en indikering som lyser gult när den är startklar, grönt när den är igång, och blinkar rött/gult om starten har misslyckats. Vänta i så fall någon minut och försök igen.

Data

Anslut en bärbar PC till ingång DATA 1 eller DATA 2 på talarstolen. Alla MacIntosh och många nyare PC känner automatiskt av att det finns en inkoppling, och aktiverar sin externa bildutgång, under förutsättning att kabeln är kopplad när datorn startas. Andra PC fordrar att man trycker Fn - F5 (eller någon annan funktionstangent, se tangentsymbolerna) för att ge utsignal. Projektorn anpassar sig sedan automatiskt till rätt upplösning och bildstorlek. En del PC kan dock vara besvärliga beroende på att deras videosignal skiljer sig alltför mycket från standard VGA.

Det går att få ljud från datorn genom att koppla dess ljudutgång till kontakterna märkta "Dataljud". Volymkontrollen för programljud sitter på väggen bredvid dörren till teknikrummet, omkopplarna för AV-system på manöverpanelen måste vara tillslagna och all utrustning i AV-racken tillslagen.

En av nätverkskontakterna (RJ45) är aktiv. Logga in som vanligt, under förutsättning att datorn är registrerad i BMC.

Video

Välj ingången VIDEO på projektorns manöverpanel. Slå till omkopplarna för AV-system på manöverpanelen. Videospelarens fjärrkontroll fungerar även om dörren till teknikrummet är stängd. Kontrollera att all utrustning i AV-racken är tillslagen.

Volymkontrollen sitter på väggen vid sidan om teknikrummets dörr.

Om videoanslutningen i talarstolen ska användas kopplas den in med knapp 2 på videoväxeln i teknikrummet. Videoväxeln startar alltid i läge 1.

Mikrofon

Akustiken i salen är god, och röstförstärkning behövs i regel inte. Vid behov av hörslingan måste dock en mikrofon kopplas in. Kontakta BMC reception.

Problem eller frågor? BMC reception 20660, Claes 20682